



Инструкция по эксплуатации микроволновая печь MIDEA



Микроволны/Гриль/Комби



Размораживание по весу/времени



Часы/Таймер



Стоп/Отмена



Старт/+ 30 сек./Подтверждение



Автоменю




Время




Вес

Быстрый старт

- 1) Нажмите « **Старт/+30 сек./Подтверждение** » в режиме ожидания, чтобы начать готовку со 100% мощностью, каждое дополнительное нажатие будет добавлять ко времени приготовления 30 секунд до максимального значения в 95 минут.
- 2) В режиме микроволнового разогрева или разморозки каждое дополнительное нажатие « **Старт/+30 сек./Подтверждение** » увеличивает время приготовления на 30 секунд.
- 3) В режиме ожидания поверните «  » влево, чтобы настроить время приготовления на 100% мощности, затем нажмите « **Старт/+30 сек./Подтверждение** », чтобы начать приготовление.

Разморозка по весу

- 1) Нажмите « **Размораживание по весу/времени** » один раз, и на дисплее отобразится «dEF1».
- 2) Поверните «  », чтобы выбрать вес продукта в диапазоне от 100 до 2000 грамм.
- 3) Нажмите « **Старт/+30 сек./Подтверждение** », чтобы начать разморозку.