












**YES Botanica 公寓酒店**  
莫斯科，第一列奥诺娃街 18 号  
电话：+7 (800) 222-65-95  
www.yesapart.com


## MIDEA 微波炉运行说明书

	微波/烤箱/组合		按重量/时间解冻
	时钟/定时器		暂停/取消
	启动/+ 30 秒/确认		自动菜单
	时间		重量

### 快速启动

- 1) 待机模式下，按“**启动/+ 30 秒/确认**”键，以 100% 功率启动加热，每额外按一次，烹饪时间将增加 30 秒，最多加到 95 分钟。
- 2) 在微波加热或解冻模式下，每额外按一次“**启动/+30 秒/确认**”键，烹饪时间将增加 30 秒。
- 3) 待机模式下，将“”旋钮向左转，以设定 100% 功率下的烹饪时间，随后按“**启动/+30 秒/确认**”键开始烹饪。

### 按重量解冻

- 1) 按一次“**按重量/时间解冻**”，显示屏将显示“dEF1”。
- 2) 转“”旋钮，在 100 克到 2 千克范围内选择食品重量。
- 3) 按“**启动/+30 秒/确认**”键，开始解冻。

**郑重请求：离开公寓时，关闭微波炉电源。**